INTRODUCTION

Soyntec® vous remercie d'avoir acheté un des sacs WiFFinder™ (mallette, bandoulière ou sac à dos). Nous vous en souhaitons une bonne utilisation.

Les produits WiFFinder™ permettent de connaître le niveau de signal WiFi où que vous soyez, seulement en appuyant sur un bouton. Style et technologie se rejoigne pour créer une collection Soyntec® pour ordinateur portable.

Nous vous recommandons de lire cette notice d'utilisation afin d'apprécier le produit d'une manière sûre et dans les meilleures conditions.

SOIN ET ENTRETIEN

- Ne pas exposer votre WiFFinder™ aux secousses, à la poussière et à l'humidité.

- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou corrosifs.

- Garder l'appareil propre et sans poussière.

- Nettoyer avec un vêtement doux et sec.

- Recharger les batteries quand elles sont épuisées

- Ne pas démonter l'appareil. Tout travail de réparation devant être fait par du personnel qualifié par Energy Sistem Soyntec.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- WiFi finder intégré au sac.
- Horloge intégrée.
- Dimensions de portable acceptées jusqu'à 15.4".
- Rangements pour stylo, téléphone portable, MP3/ MP4.
- Sac avec lanière pour épaule ajustable.
- Couverture de protection d'ordinateur démontable.

CONTENU DU PRODUIT

- Sac WiFFinder™ Séries (mallette, Bandoulière ou sac à dos)
- Détecteur WiFi / Horloge.
- Notice d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE GENERALE

1) Ecran LCD affichant l'heure
2) Bouton de réglage des heures
3) Bouton de réglage des minutes
4) Bouton de détection WIFI

PUISSANCE DE BATTERIE

- Votre WiFFinder™ a inclus 2 piles au lithium CR2032 dans l'arrière du WiFFinder.

- Si l'appareil détecte plus faiblement que d'habitude, cela signifie que les batteries doivent être changées.

- Pour remplacer les anciennes batteries par des neuves, ouvrez la trappe du compartiment à batteries située en arrière.

- Sortez les 2 piles lithium CR2032 et remplacez les par des neuves.

- Attention, remettez les dans le bon sens ("+" vers l'extérieur, "-" vers l'intérieur).

MODE OPERATOIRE

- Appuyez sur les petits boutons, un ajuste la définition de l´heure et l'autre les minutes.

- Appuyez légèrement sur le bouton central, 4 barres inclinées vont apparaître une par une. Cela signifie que l'appareil est en train de chercher un signal.

- Après la recherche, jusqu'à 4 barres formant comme un cercle pourront apparaître, dépendant de la qualité de réception du signal.

- S'il n'y a pas de barres qui apparaîssent sur l'appareil, cela signifie qu'il n'y a pas ou quasiment pas de signal.

MODE OPERATOIRE

- S’il y a seulement 1 seule barre après 2 secondes de recherche, cela signifie qu’un signal a été détecté. Une connexion Wireless est envisageable mais pas forcément stable.

- S’il y a 2 barres après 2 secondes de recherche, l’appareil a détecté un bon signal pour une connexion. La zone est donc favorable pour accéder à Internet.

- Si toutes les barres apparaîssent, l’apareil a détecté un très bon signal pour une connexion sans fil. La zone est idéale pour se connecter à Internet.

- Après avoir appuyé sur le bouton, la recherche d’un signal va prendre 3 secondes. Si après ces 3 secondes il n’y a pas de signal détecté, nous vous conseillons de changer de lieu ou de chercher une connexion par raccordement.

GARANTIE SPECIALE

Soyntec garantit que votre produit a été conçu et fabriqué avec une haute qualité, et vous assure d'une garantie de 36 mois.

Procédure pour la Garantie

- Lorsque vous entrez sur : **http://support.soyntec.com** et après avoir sélectionné votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes) grâce auxquelles vous trouverez probablement la réponse à votre consultation. Vous pourrez également télécharger les manuels, les guides de l'utilisateur, les drivers et actualisations.

- Si vous n'obtenez pas la solution dans la section support, vous pouvez nous faire parvenir votre consultation ou demande de gestion de garantie à travers l'adresse e-mail suivante : support@soyntec.fr

- Optionnellement, vous pouvez vous diriger vers le lieu d'achat du produit avec votre ticket ou facture.

Spécifications sont sujettes à tout changement sans réserve d'information.
© 2010 par Energy Sistem Soyntec. Tous droits réservés.

Marques Déposées
Toutes entreprises, marques et noms de produits sont déposés ou enregistrés par leurs entreprises respectives.

CE

DÉCLARATION D'ACCORD

Nom du fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A.

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Nous déclarons sous notre propre responsabilité l'exclusivité par accord du produit:

Soyntec® WIFFINDER Series™ 210 / 310 /410

Produit fabriqué en: Chine